



Repères	Description	Références						
		Ø 16	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80
7, 8, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 31	<b>Pochette de joints:</b> Joints standards, tube de graisse standard et outil de nettoyage et tension de bande	11052	11053	11054	11055	11056	11057	11058
7, 8, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 31	<b>Pochette de joints:</b> Joints <b>viton</b> , tube de graisse standard et outil de nettoyage et tension de bande	11059	11060	11061	11062	11063	11064	11065
7, 8, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 31	<b>Pochette de joints:</b> Joints standards, tube de graisse <b>vitesse lente</b> et outil de nettoyage et tension de bande	11071	11072	11073	11074	11075	11076	11077
7, 8, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 31	<b>Pochette de joints:</b> Joints <b>viton</b> , tube de graisse <b>vitesse lente</b> et outil de nettoyage et tension de bande	11078	11079	11080	11081	11082	11083	11084
7, 8, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 31	<b>Kit de maintenance:</b> Pochette de joints standards et tube de graisse standard Bandes interne et externe à longueur	11111	11112	11113	11114	11115	11116	11118
7, 8, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 31	<b>Kit de maintenance:</b> Pochette de joints <b>viton</b> et tube de graisse standard Bandes interne et externe à longueur	11121	11122	11123	11124	11125	11126	11128
7, 8, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 31	<b>Kit de maintenance:</b> Pochette de joints standards et tube de graisse <b>vitesse lente</b> Bandes interne et externe à longueur	11131	11132	11133	11134	11135	11136	11138
7, 8, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 31	<b>Kit de maintenance:</b> Pochette de joints <b>viton</b> et tube de graisse <b>vitesse lente</b> Bandes interne et externe à longueur	11141	11142	11143	11144	11145	11146	11148
1, 2	Tube de vérin avec bandes magnétiques montées	10346	10002	10293	10062	10232	10381	10417
3	Bande plastique rouge	10468						
4	Plastique recouvrant l'étiquette d'identification	10469						
5	Vis pour cache piston	10342	10724				10384	
5	Vis pour cache piston inoxydable	10343	10761				10687	
6	Ressort de racler	10343	10084	10110	10084			
6	Ressort de racler inoxydable	10355	10104	10118	10104			
7	Joint torique pour racler	10344	10689					
7	Joint torique viton pour racler	10345	10756					
8	Racler	10318	10026					
9	Cache piston	10317	10027	10085	10218	10379	10420	
10	Cache filetage pour piston	-	10674					
11	Bande externe x course	10348	10004	10295	10064	10234	10367	10419
12	Cache vis	10322	10035	10091				
13	Vis de maintien de bande externe	10316	3687	3419				
13	Vis inox de maintien de bande extene	10337	10688	4052				
14	Pièce de maintien de bande externe	10333	10052	10109				
14	Pièce inox de maintien de bande externe	10333	10058	10109				
15	Vis de maintien de bande interne	10336	10055	10280	10115			10409
16	Pièce de maintien de bande interne	10335	10034		10090			10410
17	Bande interne x course	10347	10003	10294	10063	10233	10380	10418
18	Grand joint de couvercle	10313	10039	10273	10097	10222	10390	10435
18	Grand joint de couvercle viton	10349	10754	10758	10752	10760	10391	10436
19	Petit joint de couvercle	10314	10040	0627	3614	2526	10388	10437
19	Petit joint de couvercle viton	10350	10750	10756	10757	2527	10389	10438
20	Tenon d'amortissement	10310	10028	10265	10086	10205	10363	10405

21	Joint de tenon d'amortissement	10338	10697	10292	10097	1245	10392	10433	
21	Joint de tenon d'amortissement viton	10339	10698	1032	10752	1246	10393	10434	
22	Absorbeur de chocs	10311	10031	10266	10089	10212	10364	10416	
23	Joint d'amortissement	0751	1054	10267	1277	10213	10383	10428	
23	Joint d'amortissement viton	0752	1055	10291	1278	10229	4906	10429	
24	Joint de piston	0745	1052	1072	1275	1325	1345	1375	
24	Joint de piston viton	0746	1053	1073	1276	1326	1346	1376	
25	Bague de guidage blanche	10303	10008	10268	10067	10211	10368	10421	
25	Bague de guidage rouge	10325	10009	10276	10068	10219	10369	10422	
25	Bague de guidage verte	10326	10010	10277	10069	10220	10370	10423	
26	Ecrou de serrage	10330	10051		10108		10408		
27	Piston	10302	10007	10262	10066	10202	10366	10431	
28	Patin de guidage blanc	10340	10020	10269	10081	10214	10371	10424	
28	Patin de guidage rouge	10305	10021	10270	10082	10215	10372	10425	
28	Patin de guidage vert	10312	10022	10271	10079	10216	10373	10426	
28	Patin de guidage bleu	10341	10023	10272	10080	10217	10374	10427	
29	Amplificateur de champ magnétique	10351	10057	10287	10117	10226	10387	10226	
30	Aimant	10331	10056	10286	10116	10225	10386	10225	
31	Racleur latéral	10329	10025	10083		10224	10394	10442	
32, 33, 34, 35	Couvercle complet joint standard prise d'air standard (gauche et droit identiques)	20350	20534	20542	20550	20558	20566	20574	
32, 33, 34, 35	Couvercle complet joint <b>viton</b> prise d'air standard (gauche et droit identiques)	20531	20535	20543	20551	20559	20567	20575	
32, 33, 34, 35	Couvercle complet joint standard prise d'air frontale (gauche et droit identiques)	20532	20536	20544	20552	20560	20568	20576	
32, 33, 34, 35	Couvercle complet joint <b>viton</b> prise d'air frontale (gauche et droit identiques)	20533	20537	20545	20553	20561	20569	20577	
32, 33, 34, 35	Couvercle gauche pour prises d'air unilatérales, joint standard.	-	20538	20546	20554	20562	20570	20578	
32, 33, 34, 35	Couvercle droit pour prises d'air unilatérales, joints standard.	-	20540	20548	20556	20564	20572	20580	
32, 33, 34, 35	Couvercle gauche pour prises d'air unilatérales, joint <b>viton</b> .	-	20539	20547	20555	20563	20571	20579	
32, 33, 34, 35	Couvercle droit pour prises d'air unilatérales, joints <b>viton</b> .	-	20541	20549	20557	20565	20573	20581	
36	Vis de couvercle	10316	10033	10282	10584	10095	10377	10588	
36	Vis de couvercle inoxydable	10328	10046	10283	10585	10103	10378	10588	
	Cache vis de réglage d'amortissement						-	3434	3186
	Aimant						-	10441	
	Vis M6x65 inox.						-	2692	
	Rondelle						-	3792	
	Graisse pour vitesse lente tube de 20g						3185		
	Graisse standard tube de 20 g						1598		